

- 1.** Garder la porte fermée: Positionner l'échelle à l'intérieur du véhicule sur la porte choisie.  
Laisser au moins 1 cm sous les pieds de l'échelle en utilisant un rehausseur.  
Tracer sur la porte l'échelon qui posera dans le crochet bas.



- 2.** L'échelon bas est tracé sur la porte.



- 4.** présenter le crochet recoupé.



- 3.** Positionner le crochet et tracer les bords à recouper pour rester dans le gabarit de fermeture de la porte.



- Si nécessaire, cintrer le crochet pour permettre la pose verticale de l'échelle ( selon les modèles de véhicules )



5. Tracer les 2 points de perçage pour la fixation du collier dans la porte.



6. Percer les 2 points tracés dans le collier.



7. Repositionner l'échelle et le crochet, porte fermée.

Replacer le même rehausseur sur le plancher sous les pieds de l'échelle.

Tracer dans la carrosserie les 2 points de perçage



8. Utiliser un poinçon avant de percer.

Utiliser une mèche réduite à une course de max 1 cm.

Diamètre de perçage à adapter au diamètre du rivet métrique qui sera utilisé.

Si utilisation des rivets fournis, percer au diam 9 mm.



9. Utiliser une pince à rivets métriques



10. Placer les rivets métriques dans la carrosserie



11. Fixer le crochet bas à la carrosserie



12. Positionner l'échelle et le crochet Haut.  
Recommencer les Etapes 3 à 11 pour le crochet haut.



13. Les 2 crochets sont placés.



14. Poser l'échelle et placer la bande Velcro sur le crochet Haut.



15. Refermer la portière et vérifier que la pose de l'échelle est correcte.

